

STIHL 4-taktiliste bensiinimootorite hooldus- ja eksploatatsioonijuhised

ÜLDSÄTTED

Käesoleva hooldusjuhiste nõuete täitmine kaitseb mootorseadet ülemäärase kulumise ja kahjustuste eest.

Kasutage, hooldage ja ladustage seadet hoolikalt, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.

Kõigi kahjude eest, mis on tekkinud ohutus-, teenindamis- ja hooldamisjuhendite mittetäitmise tõttu, vastutab seadme kasutaja. See kehtib iseäranis alljärgnevale:

- toote juures tehtud STIHL-i poolt mittelubatud muudatused
- selliste instrumentide ja lisaseadmete kasutamine, mida ei ole lubatud selle seadmega kasutada, mis ei ole sellele sobivad või on ebakvaliteetsed
- seadme mittesihtotstarbekohane kasutamine
- seadme kasutamine spordiüritustel või võistlustel
- defektsete koostedetailidega seadme edasikasutamisest tulenevad järgkahjud

Kasutage remonditööde käigus ainult selliseid varuosi, mida STIHL lubab sellel seadmepool kasutada, või tehniliselt identseid osi. Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi tagavaraosi. Vastasel korral on oht põhjustada õnnetus või tekitada seadmepool kahjustusi.

EKSPLUATATSIOON

Enne seadme esma kasutamist tutvu toote kasutusjuhendiga.

Toodet tohib kasutada, hoiustada, remontida ja hooldada ainult kasutusjuhendis kirjeldatud meetoditel.

Mootorit tuleb käitada bensiinist ja mootoriõlist koosneva kütuseseguga. **Kasutage ainult STIHL HP Ultra seguõli.** STIHL 4-MIX mootorites ei ole lubatud kasutada LS (LowSmoke) tehnoloogial valmistatud mootoriõlisid. Ainult STIHL poolt heakskiidetud määrdeained ja mootoriõlid tagavad seadme optimaalse töö ja eluea. Sobivate määrdeainete nimekirja leiad kasutusjuhendist või www.stihl.ee.

Kui seade jääb seisma pikemaks ajaks kui 90 päeva, tuleb kütusepaak ja karburaator tühjendada kütusest (käivita ja lase tühikäigul töötada kuniks mootor seiskub).

Mootorseadme mõnedel osadel esineb ka nõuetekohasel kasutamisel normaalset kulumist ning need tuleb vastavalt kasutusviisile ja –kestusele õigeaegselt asendada. Nende hulka kuuluvad mh:

- Lõiketööriistad (igat liiki)
- Lõiketööriistade kinnitusdetailid (töötaldrik, mutter jms)
- Lõiketööriistade kaitsmed
- Sidur
- Filtrid (õhu-, kütusefilter)
- Käivitusseadis
- Gaasitross (sh. liigendid)
- Süüteküüna

– Antivibratsioonelemendid ja korpuse kulumiskaitse

HOOLDUS

STIHL soovib hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. Tõrgete ennetamiseks, ohutu töö ja optimaalse eluea tagamiseks soovib STIHL majandus- ja kutsetegevuses tegutseva ostja (juriidiline isik) puhul iga 300h või kuue kuu (kumb enim täitub) järel ning füüsilisest isikust (tarbija) puhul iga 100h või kord aastas esitada seade korraliseks hoolduseks ja ülevaatuseks autoriseeritud STIHL hooldetöökotta.

Kasutajad tohivad teostada üksnes neid remondi- ja hooldamistöid, mida on toote kasutusjuhendis kirjeldatud. Ulatuslikumaid remonditöid tohib teostada ainult STIHL autoriseeritud esinduses.

Kasutusjuhendis näidatud andmed lähtuvad normaalsetest kasutustingimustest. Raskendatud tingimustes (tugev tolmueraldus jne) ja pikemate igapäevaste tööaegade puhul tuleb esitatud intervalle vastavalt lühendada.

Kasutusjuhendi hooldus- ja korrashoiujuhiste täpsustused :

- Õhufilter – asendage uuega iga 100h järel või kord aastas
- Süüteküünal – asendage uuega iga 100h järel või kord aastas (süüteküünla testimiseks tohib kasutada ainult Stihl ZAT3 või ZAT4 sädemetestrit). Säde muul moel testimine võib kahjustada süütemoodulit.
- Kütusefilter – asendage uuega iga 100h järel või kord aastas
- Ligipääsetavad mutrite, poltide ja kruvide järelpingutamine – 10-20h möödumisel pärast esmast kasutuselevõttu. **NB! Õige pingutusmoment ja töövõtted on nõutud. Pöördu STIHL esindusse.**

