

STIHL 4 taktilisete bensiinimootoritega murutraktorite hooldus- ja ekspluatatsioonijuhised

ÜLDSÄTTED

Käesoleva hooldusjuhiste nõuete täitmine kaitseb mootorseadet ülemäärase kulumise ja kahjustuste eest.

Kasutage, hooldage ja ladustage seadet hoolikalt, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.

Kõigi kahjude eest, mis on tekkinud ohutus-, teenindamis- ja hooldamisjuhendite mittetäitmise tõttu, vastutab seadme kasutaja. See kehtib iseäranis alljärgnevale:

- toote juures tehtud STIHL-i poolt mittelubatud muudatused
- selliste instrumentide ja lisaseadmete kasutamine, mida ei ole lubatud selle seadmega kasutada, mis ei ole sellele sobivad või on ebakvaliteetsed
- seadme mittesihotstarbekohane kasutamine
- seadme kasutamine spordiüritustel või võistlustel
- defektsete koostedetailidega seadme edasikasutamisest tulenevad järgkahjud

Kasutage remonditööde käigus ainult selliseid varuosi, mida tootja lubab sellel seadmel kasutada, või tehniliselt identseid osi. Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi tagavaraosi. Vastasel korral on oht põhjustada õnnetus või tekitada seadmel kahjustusi.

EKSPLUATATSIOON

Enne seadme esma kasutamist tutvu toote kasutusjuhendiga. Sobiva kasutusjuhendis leiad www.stihl.com või www.farron.ee leheküljelt või küsi autoriseeritud STIHL ja müügiesindusest.

Toodet tohib kasutada, hoiustada, remontida ja hooldada ainult kasutusjuhendis kirjeldatud meetoditel. Ainult STIHL poolt heakskiidetud määrdeained tagavad seadme optimaalse töö ja eluea. Sobivate määrdeainete nimekirja leiad kasutusjuhendist.

Mootorit tuleb käitada ja hooldada vastaval seadmele paigaldatud mootori tootja juhiste. Konkreetsed juhendid on seadmega kaasas või küsige nõuandeid STIHL autoriseeritud müügipunktidest. Mootori tootja ja tüübi andmed leiad kasutusjuhendi peatükist “Tehnilised andmed”.

Kui seade jääb seisma pikemaks ajaks kui 90 päeva, tuleb täita lähtuda kasutusjuhendi peatükis “Hoiulepanek (talve paus)” antud juhistest.

Seadme mõnedel osadel esineb ka nõuetekohasel kasutamisel normaalset kulumist ning need tuleb vastavalt kasutusviisile ja –kestusele õigeaegselt asendada. Nende hulka kuuluvad mh:

- Lõiketööriistad (sh kinnitusdetailid, kaitsmed)
- Jõuülekanne (rihmad, sidur, pidur, sh elektromagneetilised sidurid ja pidurid)
- Filtrid (õhu-, kütusefilter)
- Gaasitross (sh. liigendid)
- Süüteküünl

MURUTRAKTORI HOIUSTAMINE

Pikemaajalise pausi korral kontrollida ja vajadusel laadida murutraktori akut regulaatselt. Soovitav pikema pausi korral lahti ühendada aku miinus klemm. Aku pinge ei tohi kunagi langeda alla 11.5V. Hoiustamiseks vajalik akupinge vähemalt 12.1V. Murutraktori käivitamiseks on vajalik akupinge 12.6V.

Hoiule panek (30<.. päeva):

- Puhastage kogu seade põhjalikult. Puhastage hoolikalt eelkõige kõiki sisepõlemismootori ja ülekande välimisi osi (eriti jahutusribisid).
- Määrige kõiki liikuvad osad korralikult õli või määrdeainega.
- Vahetage mootoriõli.
- Sulge kütusekraan.
- Käivita mootor ja lase karburaatoril tühjaks töötada. Mootor seiskub ise, keera süüde välja.
- Eemaldage ja laadige aku.
- Pange täielikult laetud aku jahedasse ja kuiva ruumi väljaspool laste tegevusulatust hoiule.
- Hoiustage seade kuivas ja stabiilse temperatuuriga ruumis.

Töötava sisepõlemismootori korral ei tohi kunagi akut laadida. Laadimispistikusse tohib ühendada eranditult vaid ettevõtte STIHL lisalaadimisseadet ACB 010 või ettevõtte STIHL diagnoosilaadimisseadet ADL 012. Muud laadimisseadmed, eriti suurema laadimisvooluga, võivad põhjustada seadme rikkeid. Kui soovite akut laadida teiste laadimisseadmetega, tuleb aku enne välja võtta.

HOOLDUS

STIHL soovib hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHL müügiesinduses. Tõrgete ennetamiseks, ohutu töö ja optimaalse eluea tagamiseks soovib STIHL esitada seade korraliseks hoolduseks ja ülevaatuseks autoriseeritud STIHL hooldetöökotta vähemalt kord aastas.

Kasutajad tohivad teostada üksnes neid remondi- ja hooldamistöid, mida on toote kasutusjuhendis kirjeldatud. Ulatuslikumaid remonditöid tohib teostada ainult STIHL autoriseeritud esinduses.

Kasutusjuhendis näidatud andmed lähtuvad normaalsetest kasutustingimustest. Raskendatud tingimustes (tugev tolmueraldus jne) ja pikemate igapäevaste tööaegade puhul tuleb esitatud intervallide vastavalt lühendada.

Terade teritamisel veendu alati, et tera oleks tasakaalus ning sirge. Kövera ja või mõredegaga terade kasutamine rangelt keelatud.

Ära kunagi pese niiduorganit surveveega, esineb oht laagrite kahjustamiseks. Eemalda suurem mustus harja või suruõhuga.