

## STIHL akuseadmete hooldus- ja ekspluatatsioonijuhised

### ÜLDSÄTTED

Käesoleva hooldusjuhiste nõuete täitmine kaitseb akuseadet ülemäärase kulumise ja kahjustuste eest.

Kasutage, hooldage ja ladustage seadet hoolikalt, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.

Kõigi kahjude eest, mis on tekkinud ohutus-, teenindamis- ja hooldamisjuhendite mittetäitmise tõttu, vastutab seadme kasutaja. See kehtib iseäranis alljärgnevale:

- toote juures tehtud STIHL-i poolt mittelubatud muudatused
- selliste instrumentide ja lisaseadmete kasutamine, mida ei ole lubatud selle seadmega kasutada, mis ei ole sellele sobivad või on ebakvaliteetsed
- seadme mittesihotstarbekohane kasutamine
- seadme kasutamine spordiüritustel või võistlustel
- defektsete koostedetailidega seadme edasikasutamisest tulenevad järgkahjud

Kasutage remonditööde käigus ainult selliseid varuosi, mida STIHL lubab sellel seadmel kasutada, või tehniliselt identseid osi. Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi tagavaraosi. Vastasel korral on oht põhjustada õnnetus või tekitada seadmel kahjustusi.

### EKSPLUATATSIOON

Enne seadme kasutamist tutvu toote kasutus- ja ohutusjuhistega. Kasutusjuhendid leiad ka internetileheküljelt [www.stihl.com](http://www.stihl.com).

Toodet tohib kasutada, transportida, remontida ja hooldada ainult kasutusjuhendis kirjeldatud meetoditel.

Välidi akuseadme liigset koormamist sh. käivitamis hetkel, st. käivita akuseade alati vahetult enne töö tegemise alustamist ning lase mootoril saavutada maksimaalsed pöörded. Ülekoormuse tekkimisel on oht kahjustustele seadmele ja selle komponentidel .

Kasuta aku laadimiseks ainult STIHL akulaadijat. Kasuta akut ainult sobivates STIHL seadmetes. Pärast töö lõpetamist eemalda aku alati seadmest. Samuti ära jäta akut pärast laadimise lõppu laadijasse hoiule.

Kasuta ainult STIHL poolt heakskiidetud lisa- ja turvavarustust.

Aku säilitamine:

- Aku on puhas ja kuiv.
- Aku on vähemalt 40% laetud ( kaks põlevat rohelist led indikaatorit).
- Aku on suletud ruumis.
- Aku on akuseadmest ja laadijast eraldi.
- Aku on elektrit mittejuhtivas pakendis.
- Aku on temperatuurivahemikus - 10 °C ja + 50 °C vahel.

Ainult STIHL poolt heakskiidetud määrdeained tagavad seadme optimaalse töö ja eluea. Sobivate määrdeainete nimekirja leiad kasutusjuhendist või [www.stihl.ee](http://www.stihl.ee).

## HOOLDUS

Kõik kasutusjuhendi peatükis "Hooldus- ja hoolitsusjuhised" esitatud tööd tuleb regulaarselt läbi viia. Kui kasutaja ei suuda iseseisvalt kõiki hooldustöid teostada, siis tuleb see teha ülesandeks edasimüüjale.

Kui need tööd jäetakse tegemata, võivad tekkida kahjustused, mille eest vastutab kasutaja.

Nende hulka kuuluvad:

- ajamimootori kahjustused jahutusavade (sissevoolupilude) ebapiisava puhastamise tõttu;
- korrosioon ja muud kahjustused vale hoiustamise tõttu
- seadme kahjustused madala kvaliteediga varuosade või valede töövõtete kasutamise tõttu

STIHL soovib hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse regulaarseid koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga.

Enne hooldustööde teostamist seadme juures, veenduge ohtuses, selleks eemaldage seadmest aku.

Seadme mõnedel osadel esineb ka nõuetekohasel kasutamisel normaalset kulumist ning need tuleb vastavalt kasutusviisile ja -kestusele õigeaegselt asendada. Nende hulka kuuluvad mh:

- lõiketööriistad ja nende osad ( saekett, juhtplaat, trimmipea, ketiratas jms )
- akumulaator

Lase autoriseeritud STIHL edasimüüjal oma akuseadet ja akumulaatorit vähemalt kord aasta kontrollida ja puhastada.

# STIHL®